

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

CASE-IH		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
PUMA														
125-140-155		27-29-90-93-94-95-165			NHB1586 A	NHB1401 A								
165-180-195-210		27-29-90-93-94-95-165	540/65 R28	NHC2813 C										
165-180 CVX		27-29-90-93-94-95-165	600/65 R28	☎	☎	☎								
195-210-225 CVX		27-29-90-93-94-95-165	600/65 R28	☎	☎									
MAXXUM EP														
110-120-130		14-18-165	14,9 R28	NHC9460 C	NHC8969 C	NHC8969 C								
115-125-140		165	14,9 R28	NHC9475 B										
110-120-140 MC		165	14,9 R28	☎	☎	☎								
115-125-140 MC		165	14,9 R28	☎										
FARMALLU														
95-105-115 U		165	14,9 R24		☎	☎	☎	☎	☎	☎				
95-105-115 U PRO		165	380/85 R24		CAD1348 B	CAD1348 B	CAD1348 B							
FARMALLC														
55-65-75 C		165	360/70 R20				☎	☎	☎	☎			☎	
85-95 C							☎	☎	☎	☎				
FARMALLA														
55 A		165												☎
MAXXUM X-LINE														
100-110	X-Line	18-27-29-38-90-93-94-95-165	480/65 R28		NHB1586 A	NHB1401 A								
115-125-140	X-Line	18-27-29-38-90-93-94-95-165	480/65 R28		NHB1586 A	NHB1401 A								
110-120-130	Multicontroller	18-27-29-38-90-93-94-95-165	480/65 R28		NHB1586 A	NHB1401 A								
115-125-135	Multicontroller	18-27-29-38-90-93-94-95-165	480/65 R28		NHB1586 A	NHB1401 A								
MxU-MxU Pro														
100-110		14-27-29-38-90-93-94-95-165	13,6 R24		NHB1586 A	NHB1401 A								
115-125-135		18-27-29-38-117-121-165	480/65 R28		NHB1586 A	NHB1401 A								
CSPro														
80-90-100	Tier II	165	380/85 R24		CAC3456 B	CAC3456 B	CAC3456 B			CAC3456 B				
85-95-105	Tier III	165	380/85 R24		CAC3456 B	CAC3456 B	CAC3456 B			CAC3456 B				
JXU - Tier II / Tier III														
1070-1080 Tier II		165	540/65 R24					NHC3762 A	NHC3762 A	NHC3762 A	NHC3762 A	NHB1985 C		
1090-1100 Tier II		165	540/65 R24					NHC3762 A	NHC3762 A	NHC3762 A				
85-95-100-105 Tier III	Cabine d'origine / Arceau sur ailes arrières	14-18-165	13,6 R24					NHC3762 A	NHC3762 A	NHC3762 A				
70-80-90-95-100	Cabine (avant 02/2004)	165	540/65 R24					CAB0604 C	CAB0604 C	CAB0604 C				
70-80-90-95-100	Arceau (avant 02/2004)	165	540/65 R24					CAB0504 C	CAB0504 C	CAB0504 C				
JX - TIER III														
60-70-80	Arceau	165	11,2 R24					NHC5176 B	NHC5176 B	NHC5176 B	NHC5176 B			
60-70-80	Cabine	165	11,2 R24					NHC5176 B	NHC5176 B	NHC5176 B	NHC5176 B			
90-95	Arceau	165	340/85 R24		NHC2826 B	NHC2826 B	☎	NHC2826 B	NHC2826 B	NHC2826 B	☎			
90-95	Cabine	165	340/85 R24		NHC2826 B	NHC2826 B	☎	NHC2826 B	NHC2826 B	NHC2826 B	☎			

PARTICULARITES CASE-IH

10-Compatible avec pont axial uniquement	90-Pour montage sur distributeur arrière et 3° fonction - Saisir B4165 - Supplément 240€
14-Compatible avec RL AV d'origine	93-Pour montage sur monolevier d'origine avec boutons électrique - Commander faisceau CNH 87571005+Relais CNH 82023238 quantité 3
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	94-Pour montage sur monolevier d'origine avec boutons électrique - Saisir C3809 - Supplément 190€
19-Compatible avec RL AV, cales de 25mm sur le berceau avant	95-Pour montage sur monolevier d'origine sans bouton électrique - Saisir B3827 - Sans supplément
20-Compatible avec RL AV, cales de 30mm sur le berceau avant	107-Pour pont avant déporté - Saisir B2879 - Sans supplément
27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 160€	117-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Saisir B1961 - Sans supplément
29-Garde-boue escamotable uniquement	120-Pour tracteur avec pont avant suspendu - Montage sans garde-boue obligatoire
38-Montage sans masse avant	121-Pour tracteur avec pont avant suspendu et montage distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
78-Pour montage distributeur FAUCHEUX, commander plaque alimentation CNH 134-644-6C2	146-Sans liaisons arrière, minoration 230€
79-Pour montage distributeur FAUCHEUX, commander plaque alimentation CNH 283-566-A1	164-Pour montage Prestige - Saisir A0613 quantité 2 - Sans supplément
89-Pour montage sur commande cables d'origine - Saisir lot A8990 DE/DE - Supplément 260€	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bennage-cavage, supplément 60 €

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

CASE-IH		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX											
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40	
QUANTUM C															
65-75 C	Cabine	165	320/70 R20								CAC5035 B		CAC5035 B		
85-95 C		165	320/70 R20								NHC7714 B		NHC7714 B		
JXC															
1060-1070-1075		165	11,2 R24								NHC2704 C		NHC2704 C	NH5953 C	NH6253 C
1085-1095		165	11,2 R24								CAB8306 C		CAB8306 C	CAB6867 C	
CVX															
120-130-150		27-90-93-94-95-165	540/65 R30	CAC3048 C	CAB7905 C										
1135-1145-1155		27-90-93-94-95-165	540/65 R30	CAC3048 C	CAB7905 C										
1170-1190		27-90-93-94-95-165	540/65 R30	CAC3048 C	CAB7905 C										
MXM															
120-130-135		165	14,9 R28								NH0092 B		NH0120 B		
140-150-155		165	14,9 R28								NH0092 B				
175-190		38-165	14,9 R28												
MAXXUM															
MX80 C - LP		27-79-165	16,9 R24					CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4520 C		
MX90-100 C - LP		27-79-165	16,9 R24					CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4520 C		
MX90-100 C - LP	RL AV d'origine	14-27-79-165	16,9 R24					CA7215 C	CA7215 C	CA7215 C	CA7215 C				
MX100		27-79-164-165	480/65 R28					CA2435 B	CA2435 B						
MX110-120-135		14-27-79-164-165	480/65 R28					CA2323 C	CA2435 B						
MX150-170		20-27-79-165	540/65 R30	CAC3051 C	CAB1212 C										
MX180		165													
5120 PRO		14-19-27-78-165	16,9 R24					CA0490 C	CA0490 C						
5130-5140 PRO	Avec ou sans relevage avant d'origine	14-19-27-78-165	16,9 R28					CA0836 B	CA0836 B						
5130-5140-5150	Avec ou sans relevage avant d'origine	14-19-27-78-165	16,9 R28					CA0897 C	CA0836 B						
JX - TIERII															
55-60-65-70	Cabine / Arceau Echappement vertical	165	11,2 R24								CAC0189 C		CAC0189 C		
75-80	Cabine / Arceau Echappement vertical	165	13,6 R24								NHB0563 B	NHB0563 B	NHB0563 B	NHB0779 C	
85-90	Cabine / Arceau Echappement vertical	165	13,6 R24								NHB0563 B	NHB0563 B	NHB0563 B		
95	Cabine / Arceau Echappement vertical	165	13,6 R24								NHB0837 C	NHB0837 C	NHB0837 C		
95	Cabine / Arceau Echappement vertical	165	13,6 R24												
CX															
50-60&LP		165	12,4 R24											CA3977 C	
70-80&LP		165	12,4 R24								CA3948 B	CA3948 B	CA3948 B	CA3973 C	
80-90&LP		165	12,4 R24								CA3948 B	CA3948 B	CA3948 B		
100&LP		165	12,4 R24								CA3948 B	CA3948 B	CA3948 B		
C															
55		165	10,5 R20								STC2865 C		STC2865 C	ST39425 C	
64-70		165	10,5 R20								STC2865 C		STC2865 C	ST39425 C	

PARTICULARITES CASE-IH

10-Compatible avec pont axial uniquement	90-Pour montage sur distributeur arrière et 3 ^e fonction - Saisir B4165 - Supplément 240€
14-Compatible avec RL AV d'origine	93-Pour montage sur monolevier d'origine avec boutons électrique - Commander faisceau CNH 87571005+Relais CNH 82023238 quantité 3
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	94-Pour montage sur monolevier d'origine avec boutons électrique - Saisir C3809 - Supplément 190€
19-Compatible avec RL AV, cales de 30mm sur le berceau avant	120-Pour montage sur monolevier d'origine sans bouton électrique - Saisir B3027 - Sans supplément
20-Compatible avec RL AV, cales de 30mm sur le berceau avant	107-Pour pont avant déporté - Saisir 28379 - Sans supplément
27-Distributeur FAUCHEUX en centre ferme - Supplément LS 160€	117-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Saisir B1961 - Sans supplément
29-Garde-boue escamotable uniquement	120-Pour tracteur avec pont avant suspendu - Montage sans garde-boue obligatoire
38-Montage sans masse avant	121-Pour tracteur avec pont avant suspendu et montage distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
78-Pour montage distributeur FAUCHEUX, commander plaque alimentation CNH 134-644-6C2	146-Sans liaisons arrière, minoration 230€
79-Pour montage distributeur FAUCHEUX, commander plaque alimentation CNH 283-566 A1	164-Pour montage Prestige - Saisir A0613 quantité 2 - Sans supplément
89-Pour montage sur commande cables d'origine - Saisir lot A8990 DE/DE - Supplément 260€	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 €

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

CASE-IH		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
JXN														
1070-1075	Cabine / Arceau	165	240/70 R16											CAB6437 C
1095	Cabine / Arceau	165	240/70 R16											
JXV														
1070-1075	Cabine / Arceau	165	240/70 R16											CAB6437 C
1095	Cabine / Arceau	165	240/70 R16											
CS														
48-52-58-63		165												
68-75	Moteur Valmet	165	11,2 R24											CA6600 C
75		165	11,2 R24											ST5566 C
78-86	Moteur MWM	165	380/70 R24											ST2742 C
78-86	Moteur Valmet	165	380/70 R24											CA6420 C
94	Moteur MWM	165	380/70 R24											
94	Moteur Valmet	165	380/70 R24											
100-110		165	540/65 R24											
120	Pont avant standard et suspendu	27-165	540/65 R24											
130-150	Pont avant standard et suspendu	27-120-121-165	540/65 R24											
MAGNUM														
7110-7120-7130-7140		14-19-20-27-165	16,9 R30											
7210-7220-7230-7240-7250		14-19-20-27-165	16,9 R30											
3000-4000														
3210-3220		165	12,4 R24											
3225-3230	Cabine LPXL	165	12,4 R24											
4210-4220	Cabine LPXL	165	12,4 R24											
4220-4230-4240	Cabine LPXL	165	12,4 R24											
2000E-2000C														
2130-2140 E		165	320/70 R20											CA32639 C
2130-2140 C - PRO	Cabine	165	320/70 R20											CA9287 C
2130-2140 C - PRO	Arceau-Echappement latéral	165	320/70 R20											CA9141 C
CCM														
Combi-back	Entraxe 589	89-146-165	12,5/80 R18											
Combi-back	Entraxe 560	89-146-165	12,5/80 R18											
DAVIDBROWN														
995	Direction assistée	165	6,00 R19											
1210-1212		165	7,5 R16											
1410-1412		165												
ANCIENNES GAMMES (CASE-IH - CASE INTERNATIONAL - INTERNATIONAL HARVESTER)														
385	UK Version	165												CA30066 C
440-540-640		165												
585-685 XL+LP		165	12,4 R24											

PARTICULARITES CASE-IH	
10-Compatible avec pont axial uniquement	90-Pour montage sur distributeur arriere et 3° fonction - Saisir B4165 - Supplément 240€
14-Compatible avec RL AV d'origine	93-Pour montage sur monolevier d'origine avec boutons électrique - Commander faisceau CNH 87511005+Relais CNH 82023238 quantité 3
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	94-Pour montage sur monolevier d'origine avec boutons électrique - Saisir C3809 - Supplément 190€
19-Compatible avec RL AV, cales de 25mm sur le berceau avant	95-Pour montage sur monolevier d'origine sans bouton électrique - Saisir B3827 - Sans supplément
20-Compatible avec RL AV, cales de 30mm sur le berceau avant	107-Pour pont avant déporté - Saisir 28379 - Sans supplément
27-Distributeur FAUCHEUX en centre ferme - Supplément LS 160€	117-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Saisir B1961 - Sans supplément
29-Garde-boue escamotable uniquement	120-Pour tracteur avec pont avant suspendu - Montage sans garde-boue obligatoire
38-Montage sans masse avant	121-Pour tracteur avec pont avant suspendu et montage distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
78-Pour montage distributeur FAUCHEUX, commander plaque alimentation CNH 134-644-6C2	146-Sans liaisons arriere, minoration 230€
79-Pour montage distributeur FAUCHEUX, commander plaque alimentation CNH 283-566 A1	164-Pour montage Prestige - Saisir A0613 quantité 2 - Sans supplément
89-Pour montage sur commande cables d'origine - Saisir lot A8990 DE/DE - Supplément 260€	165-Pour les tracteurs a faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bennage-cavage, supplément 60 €

