



# FAUCHEUX

**IMPORTANT** : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

<b>HÜRLIMANN</b>		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
<b>XT</b>														
85-95		165	380/70 R28						SA39661	SA39661			SA39661	
									B	B			B	
105		165	380/70 R28					SA5468						
									C					
110		165	380/70 R28					SA39661	SA39661				SA39661	
									B	B			B	
115-130		38-106-165	380/70 R28					SA9876	SA9847					
									C	C				
908-909	Batterie à droite-Climatisation	165	420/70 R24					SA39661	SA39661	SA39661	SA39661	SA39661	SA39661	SA38950
									B	B	B	B	B	C
910.4		165	420/70 R24					SA39661	SA39661	SA39661	SA39661	SA39661		
									B	B	B	B	B	
910.6		165	480/70 R28					SA5468	SA5468					
									C	C				
911-913		165	480/70 R28					SA9876	SA9847					
									C	C				
<b>H</b>														
H358 PRESTIGE		165									SAC2073		SAC2073	SA29196
											C		C	C
H358 CLUB	Cabine	165									SAC2881		SAC2881	SA29195
											C		C	C
H478 PRESTIGE		165	14,9 R24					SA37332	SA37332	SA37332	SA37332	SA37332		
									B	B	B	B	B	
H488 T PRESTIGE		165	14,9 R24					SA37332	SA37332	SA37332	SA37332	SA37332		
									B	B	B	B	B	
<b>XB</b>														
6115-6135		165						SA37855						
									C					
<b>SX</b>														
1200-1350-1500		165												
1200-1350-1500	Suspension avant	165												
1600-1800-2000		165												
910		165	480/70 R28					SA5468	SA5468					
									B	B				
<b>H</b>														
H466 DT	1985	165						SA30672	SA30672	SA30672	SA30672	SA30672	SA30672	SA30677
									C	C	C	C	C	C
<b>ELITE</b>														
H6115-H6135		165						SA37855						
									C					

<b>PARTICULARITES HÜRLIMANN</b>	
2-Compatible avec centrale pneumatique	106-Pour pneus en R28 - Garde-boue escamotable uniquement(légère découpe de celui-ci à prévoir)
7-Compatible avec pont avant Carraro uniquement	123-Pour tracteur avec pont avant suspendu(connecté au signal de charge arrière) et distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
9-Compatible avec pont avant ZF uniquement	140-Repositionnement boîte à outils à l'arrière obligatoire
14-Compatible avec RL AV d'origine	147-Si le circuit pompe est à débit constant et les distributeurs auxiliaires CO - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre ouvert - Sans supplément
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	148-Si le circuit pompe est à débit constant et les distributeurs auxiliaires LS - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
29-Garde-boue escamotable uniquement	149-Si le circuit pompe est en centre ouvert et les distributeurs auxiliaires LS - Saisir distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
38-Montage sans masse avant	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
40-Non compatible avec circuit constructeur basse pression	151-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Saisir A9984 - Supplément 690€
69-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B4165 + B5863 - Supplément 350€	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 €.