

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

MC CORMICK		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
X60														
X60.20-X60.30	Cabine	165	13,6 R24					MCC9310 C	MCC9310 C		MCC9310 C			
X60.40-X60.50	Cabine	165	13,6 R24					MCC9310 C	MCC9310 C	MCC9310 C		MCC9310 C		
T MAX														
80-90	Arceau ou cabine	18-165	340/85 R24					MCC6299 B	MCC6299 B		MCC6299 B			
100-110	Arceau ou cabine	18-165	340/85 R24					MCC6299 B	MCC6299 B	MCC6299 B		MCC6299 B		
C MAX														
60	Arceau	165	360/70 R24							LAC1350 C		LAC1350 C	LAB3467 C	
60	Cabine	165	360/70 R24							LAC1350 C		LAC1350 C	LAB3467 C	
75-85-95	Arceau	165	360/70 R24						LAB2145 B	LAB2145 B	LAB2145 B	LAB2145 B	LAB2595 C	
75-85-95	Cabine	165	360/70 R24						LAB2145 B	LAB2145 B	LAB2145 B	LAB2145 B	LAB2595 C	
100-105	Arceau	165	360/70 R24						LAB2145 B					
100-105	Cabine	165	360/70 R24						LAB2145 B					
C-L														
60-70-80	Arceau	165	11,2 R20							LAC5033 B		LAC5033 B		
80	Tier III	165								LAC5033 B		LAC5033 B		
75	Arceau	165	11,2 R20							LAC5033 B		LAC5033 B		
CX- L														
65-75-85 L	Cabine	165	12,4 R20											
65-75-85 LC	Cabine	165	12,4 R20											
CX - CX A														
50-60		165											CA3977 C	
70-75-80 + Xtrashift		165	360/70 R24						CA3948 B	CA3948 B	CA3948 B	CA3948 B	CA3973 C	
80-85-90-95 + Xtrashift		165	360/70 R24						CA3948 B	CA3948 B	CA3948 B	CA3948 B		
100-105 + Xtrashift		165	360/70 R24						CA3948 B	CA3948 B	CA3948 B	CA3948 B		
90 T3		18	360/70 R24											
100 T3		18-165	360/70 R24						MCC6495 C	MCC6495 C				
110 T3		18-165	360/70 R24						MCC6495 C	MCC6495 C				
MC														
80	Ancien distributeur auxiliaire	80-150-165	14,9 R28						CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4520 C
80	Distributeur auxiliaire Bosch Rexroth	165							CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4520 C
90-95-100-105	Ancien distributeur auxiliaire	80-150-165	14,9 R28						CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C		
90-95-100-105	Cabine avec clim	80-150-165	14,9 R28						CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C		
90-95-100-105	Distributeur auxiliaire Bosch Rexroth	165							CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C	CA4493 C		
115	Ancien distributeur auxiliaire	80-150-165	14,9 R28						MCB1275 C	MCB0842 B	MCB0842 B			
115	Distributeur auxiliaire Bosch Rexroth	165							MCB1275 C	MCB0842 B	MCB0842 B			
120-130-135	Tier II - Ancien distributeur auxiliaire	118-150165	14,9 R28						MCB0841 C	MCB0840 C				
120-130-135	Tier II - Distributeur auxiliaire Bosch Rexroth	165							MCB0841 C	MCB0840 C				
105-115-130	Tier III	150-165							MCB1275 C	MCB0842 B	MCB0842 B			
P120-P135 T3	Power 6	118-150-165	14,9 R28						MCC4465 C					

PARTICULARITES MC CORMICK

18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	118-Pour tracteur avec deux double-effets arrière - Commander plaque P.T.LS McCormick pour montage Distributeur FAUCHEUX
42-Non compatible avec distributeur hydraulique avant	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 160€
53-Non compatible avec tableau de valve	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le brenage-cavage, supplément 60 €.
80-Pour montage distributeur FAUCHEUX, commander plaque alimentation Mc Cormick 47-129-278	

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

MC CORMICK		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX											
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40	
MTX															
110-125-140	Moteur PERKINS - Ancien distributeur auxiliaire	150-164-165	16,9 R28			CA2323 C	CA2435 B								
110-125-140	Moteur PERKINS - Distributeur auxiliaire Bosch Rexroth	150-164-165	16,9 R28			CA2323 C	CA2435 B								
110-125-140	Moteur PERKINS - Ancien distributeur auxiliaire	150-164-165	16,9 R28			CA2323 C	CA2435 B								
110-125-140	Moteur PERKINS - Distributeur auxiliaire Bosch Rexroth	150-164-165	16,9 R28			CA2323 C	CA2435 B								
155-175-200	Moteur PERKINS	150-164-165	480/70 R30	CAC3051 C		CAB1212 C									
120-135-150	Moteur CUMINS	165	16,9 R28			MCB8356 C	MCB4625 C								
165-185-200	Moteur CUMINS	165													
F - V															
60-70-80 F-GE	Arceau - A partir de 01/2004 - Réservoir arrière	165	8,25 R16									LAC1532 C	LAC1532 C		
60-70-80 F-GE	Arceau-A partir de 01/2004- Réservoir sous marche-pied GA	165	8,25 R16									LAC0529 C	LAC0529 C		
75-85-95-105 F-GE-GT	Arceau - A partir de 01/2004	165	280/70 R18									MCB7614 C			
XTX															
145 - 165		165													
185 - 200		165	540/65 R30	MCC3052 C		MCB7234 C									
215		165	540/65 R30	MCC3052 C											
G - GX															
70 - 80 - 90 - 100 GT	Arceau	42-53-165										LA8600 C			
70 - 80 - 90 - 100 GT	Cabine	42-53-165										LA8600 C			
70 - 80 - 90 GT	Arceau	42-53-165										LA8640 C			
70 - 80 - 90 GT	Cabine	42-53-165										LA8640 C			
70 - 80 L	Arceau	42-53-165										LA7038 C			
70 - 80 L	Cabine	42-53-165										LA7038 C			
70 - 80 F	Avec ou Sans distributeur auxiliaire à l'avant droit-Arceau	42-53-165										LA8680 C			
70 - 80 F	Avec ou Sans distributeur auxiliaire à l'avant droit-Cabine	42-53-165										LA8680 C			
90 F	Arceau	42-53-165										LA8650 C			
90 F	Cabine	42-53-165										LA8650 C			

PARTICULARITES MC CORMICK

18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	118-Pour tracteur avec deux double-effets arrière - Commander plaque P.T.LS McCormick pour montage Distributeur FAUCHEUX
42-Non compatible avec distributeur hydraulique avant	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 160€
53-Non compatible avec tableau de valve	164-Pour montage Prestige - Saisir A0613 quantité 2 - Sans supplément
80-Pour montage distributeur FAUCHEUX, commander plaque alimentation Mc Cormick 47-129-278	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bennage-cavage, supplément 60 €.